

UltraColor™ MAX Transfer

- ▶ Presse dein Textil 3 - 5 Sekunden vor, um die textileigene Feuchtigkeit und Falten aus dem Stoff zu entfernen.
- ▶ Platziere dein Transfer mit dem Motiv nach oben auf dem Textil & decke es mit einem Abdeckbogen ab.
- ▶ Drucke das Motiv laut Andruckanleitung an.
- ▶ Danach ziehe die Trägerfolie wie angegeben ab.

UltraColor™ MAX Transfer

Baumwolle, nicht sublimationsgefärbtes Polyester, Baumwolle / Polyester-Mischungen	Polyester	Nylon (imprägnierten Textilien)
Temperatur: 145° C	130° C	145° C
Zeit: 12 Sek.	20 Sek.	12 Sek.
Druck: Mittel (#4 – 6 bei Hotronix®)	Mittel (#4 – 6 bei Hotronix®)	Leicht (#2 – 3 bei Hotronix®)
Trägerfolie: Heiß abziehen	Heiß abziehen	Kalt abziehen

Andrucktests sind unerlässlich!

Waschbarkeit

Baumwolle, nicht sublimationsgefärbtes Polyester
Baumwolle / Polyester-Mischungen

Bis **40° C** waschbar

Bitte auf die Waschbarkeit des Textils achten. Verwende kein Flüssigwaschmittel, Weichspüler.
Nicht für die chemische Reinigung bzw. Trockner geeignet. Von links waschen und bügeln.

UltraColor™ MAX Transfer

- ▶ Pre press your garment between 3 - 5 seconds to remove any creases or moisture.
- ▶ Lay transfer with motif upwards on your textile and cover with release paper or your teflon sheet.
- ▶ Apply for a few seconds, exact parameters you will see down.
- ▶ Remove back foil.

UltraColor™ MAX Transfer

cotton, non-sublimation dyed polyester,
Cotton / polyester blend fabric

Polyester

Nylon (impregnated textiles)

Temperature: **145° C**

130° C

145° C

Time: **12 Sek.**

20 Sek.

12 Sek.

Pressure: **Medium (#4 – 6 bei Hotronix®)**

Medium (#4 – 6 bei Hotronix®)

Light (#2 – 3 bei Hotronix®)

Foil carrier: **Hot peel**

Hot peel

Cold peel

Proof tests are indispensable!

Washability

cotton, non-sublimation dyed polyester,
Cotton / polyester blend fabric

Washable up to **40° C**

Please pay attention to the washability of the textile. Do not use liquid detergent, fabric softener.
Not suitable for dry cleaning or drying. Wash and iron inside out.